



Servicevertrag Reinigungslinie CR 266

Artikel-Nr. 37263

Der Service- und Wartungsvertrag sieht ein präventives Wartungsintervall von zwei Jahren vor, um die bestmögliche Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit der CR266 zu gewährleisten. Kritische Komponenten, Verschleißteile und Filter werden einmal pro Jahr, oder nach Bedarf vom Kunden ausgetauscht. Wir gewähren eine Garantie von 24 Monaten auf alle ausgetauschten Komponenten außer Verschleißteilen. Der telefonische Support ist in dieser Zeit für Sie kostenlos.

Experten kontaktieren

 +49 2405 44 70 122

 coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Typ

CR266

Die Wartung wird alle zwei Jahre von einem CemeCon-Servicetechniker vor Ort beim Kunden durchgeführt. Die Wartung beinhaltet die Überprüfung der gesamten Maschine gemäß Wartungsplan:

- Kontrolle des Schaltschranks
- Überprüfung der Tankheizungen
- Austausch Pumpenkopf P8
- Austausch Osmose Membran sowie eine Druck- und Flussüberprüfung
- Austausch des Sprüharms
- Austausch aller Sprühdüsen
- Austausch der Kammerheizungen und Temperaturfühler
- Austausch Rückschlagventile auf der Arbeitskammer
- Kontrolle Zahnstangen und Zahnräder Türantrieb
- Kontrolle Leitwertmessgerät
- Funktionstest aller Ventile, sowie Austausch aller Prozesskugelhähne
- Austausch Pumpe P2 Hauptpumpe
- Innenkontrolle aller Tanks, ggf. Reinigung
- Austausch aller Tankdichtungen
- Austausch Türdichtung Arbeitskammer
- Kontrolle Sprühschläuche; ggf. kleinere Reparatur /Austausch (max. 1Std.)
- Austausch Filter, Wasserzulauf 2x, Aktivkohle, Stadtwassertank und VEWasserkreislauf
- Austausch des Luftfilters Kammerbelüftung
- Austausch UV Leuchtmittel zur Desinfektion in VE- Wasserkreislauf
- Überprüfung des Kühlsystems mittels Druckanzeigen im OP und Chart
- Vakuumkontrolle; Auslesen des Charts; manuelle Kontrolle
- Befüllen der Anlage mit Wasser
- Anschließend Funktionsüberprüfung mit Testlauf
- Befüllen der Anlage mit Lauge und Titration (wenn beim Kunden verfügbar)
- Erstellung eines Wartungsberichtes
- Gespräch/ Beratung über evtl. notwendige weitere Reparatur- / Austauschmaßnahmen

Sollte ein Austausch der Komponente noch nicht erforderlich bzw. nicht gewünscht sein, so verbleiben die nicht ausgetauschten Komponenten bei Ihnen.