

Servicevertrag Mikrostrahllinie CSAN 1000 S4

Artikel-Nr. 37264

Der Service- und Wartungsvertrag sieht ein präventives Wartungsintervall von zwei Jahren vor, um die bestmögliche Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit der CSAN1000 S4 zu gewährleisten. Kritische Komponenten und Verschleißteile werden einmal pro Jahr, oder nach Bedarf vom Kunden ausgetauscht. Wir gewähren eine Garantie von 24 Monaten auf alle ausgetauschten Komponenten außer Verschleißteilen. Der telefonische Support ist in dieser Zeit für Sie kostenlos.

Experten kontaktieren

 +49 2405 44 70 122

 coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Typ

CSAN 1000 S4

Die Wartung wird alle zwei Jahre von einem CemeCon-Servicetechniker vor Ort beim Kunden durchgeführt. Die Wartung beinhaltet die Überprüfung der gesamten Maschine gemäß Wartungsplan:

- Austausch aller Satelliten
- Austausch aller Zahnscheiben
- Austausch Zahnriemen
- Austausch Rundriemen der Hülsenabwicklung
- Austausch des Rührwerkpropellers
- Austausch Strahlpistole komplett
- Austausch der Strahlmittelschläuche
- Austausch der Druckluftschläuche
- Kontrolle Zahnstange, Zahnrad und Führungsrollen der Düsenbewegung
- Kontrolle Strahlinnenraum
- Kontrolle Drehdurchführung Satelliten-Antrieb, Austausch der Kugellager und Dichtringe
- Kontrolle Spanner
- Kontrolle Tauchpumpe
- Kontrolle; Reinigung Luftauslass
- Kontrolle Haltepunkte der Tischdrehung
- Kontrolle Keilriemen Tischdrehung
- Kontrolle der Dichtlippen der Trennwände auf dem Drehtisch
- Kontrolle Lichtschranke
- Kontrolle Not Aus
- Kontrolle Schaltschrank
- Füllen der Anlage mit Wasser, Strahlmittel und Rostschutz
- Wasser- Sand Massenkontrolle
- allgemeiner Funktionscheck mit Testlauf
- Sichtkontrolle Turbo Separator
- Testlauf Turbo Separator
- Erstellung eines Wartungsberichtes
- Gespräch/ Beratung über evtl. notwendige weitere Reparatur- / Austauschmaßnahmen

Sollte ein Austausch der Komponente noch nicht erforderlich bzw. nicht gewünscht sein, so verbleiben die nicht ausgetauschten Komponenten bei Ihnen.