

CR200M manuelle Reinigungslinie

Artikel-Nr. 35069

Vorbehandelte Oberflächen haben sich in der Werkzeugbeschichtung bewährt, denn sie sind wichtige Voraussetzung für die Beschichtungsqualität. Die Beschichtung von Werkzeugen erfordert völlig rückstandsfreie Oberflächen.

Experten kontaktieren

+49 2405 44 70 122

coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Prozessschritt	Reinigen
Beschichtungsablauf	Vorbehandlung Nachbehandlung
Abmessungen (LxBxH)	Maße Anlage: 5550 x 800 x 1200 mm
Typ	CR200M

CR200M ist eine kompakte 8-Kammer-Reinigungsanlage zur gründlichen Reinigung von Werkzeugen und Bauteilen.

Die Reinigungsschritte bestehen aus Ultraschall-Reinigung, Stadtwasser-Spülen und Spülen mit demineralisiertem Wasser. Getrocknet wird durch manuelles Abblasen und anschließende Heißlufttrocknung. Die Anlage ist mit einem 2-seitigen Ultraschallbecken und Öl-Abscheider ausgerüstet. Hierdurch werden optimierte Reinigungsergebnisse und Badstandzeiten erzielt.

Der Transport zwischen den Stationen findet manuell durch den Bediener statt. Zykluszeit ca. 20 Minuten pro Korb.

Vorteile:

- Effektive Filtration
- Lieferung als Kompaktanlage

Lieferumfang:

- CR200M Reinigungsanlage
- Inklusive Erstbefüllung, Zubehör und Installationskit