

## Turbo-Separator

Artikel-Nr. 33742

Der kompakte Turbo-Separator CBMS 20 garantiert eine sparsame und ressourcenschonende Betriebsweise der Nassstrahlanlage.

Experten kontaktieren

+49 2405 44 70 122

coatingtechnology@cemecon.de



## Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Prozessschritt         | <b>Strahlen<br/>Finishing</b>  |
| Beschichtungsablauf    | <b>Nachbehandlung<br/>Vorbehandlung</b>  |
| Typ                    | <b>CBMS 20</b>   |
| Nettogewicht           | <b>270 kg</b>  |
| Abmessungen (LxBxH)    | <b>min. Stellfläche: 1000 x 1000<br/>mm<br/>Maße Anlage: 550 x 800 x<br/>1700 mm</b> |
| Anschluss              | <b>380-400V / 50Hz</b>   |
| Anschlussleistung (kW) | <b>2,7</b>   |
| Absicherung            | <b>25 A</b>  |

Eine konstant hohe Strahlmittelqualität ist durch den Einsatz des Separators garantiert. Durch ihn wird das verbrauchte Strahlmedium (z.B. Edelmetalle) von der Strahlflüssigkeit getrennt, um durch gezieltes Nachfüllen neuen Strahlmediums die Strahlqualität konstant auf hohem Niveau zu halten. In Verbindung mit der Strahlanlage arbeitet der Turbo-Separator nahezu vollautomatisch. Er wird in der Nähe der Strahlanlage aufgebaut. Von der Nass-Strahlanlage läuft die Strahlflüssigkeit zusammen mit dem Strahlmedium in den Separator. Dort wird das verbrauchte Strahlmedium abgeschieden. Ein Nachfüllen des verbrauchten Strahlmediums ist schnell und genau möglich.